

you'll love

Механизм
ОТЖИМА



Приезжает
в коробке

Швабра для пола
X-TWIST с ОТЖИМОМ

you'll love



Разборная рукоятка



Помещается в коробку



you'll love

100% МИКРОФИБРА



СЪЕМНАЯ НАСАДКА

Х-ОБРАЗНАЯ ФОРМА НАСАДКИ



ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

you'll love

Для отжима
насадки потяните ручку
швабры за пластиковую
рукоятку на себя.



**ЧИСТЫЕ
И СУХИЕ РУКИ!**

**ОТЖИМ ШВАБРЫ
ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ!**

you'll love

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ НАСАДКИ



1
Для замены насадки сложите швабру так, чтобы платформа полностью распрямилась.



2
Согните «палец» платформы и снимите с него петлю насадки.



3
Освободите все четыре угла насадки.



4
Раскройте зажим в центре платформы и выньте петлю крепления насадки.



5
Насадка снята. Теперь ее можно постирать или заменить.


Продолжение
на следующей
странице



you'll love



Перед надеванием новой насадки обратите внимание на положение ручьятки швабры. Она должна быть в собранном положении.



Никогда не разводите ручьятку перед тем, как надеть насадку! Механизм отжима не будет работать.




7

Поместите петлю крепления насадки в держатель в центре платформы.



8

Закройте зажим на держателе так, чтобы он зафиксировал петлю крепления насадки.



9

Согните «палец» платформы и закрепите на нем угол насадки.



10

Закрепите все четыре угла насадки. Швабра готова к использованию.

you'll love



Сменная насадка
для швабры X-TWIST
Арт. 74813



Швабра для пола
X-TWIST
Арт. 74812



СОБЕРИ КОМПЛЕКТ

you'll love



**Швабра для пола
X-TWIST с ОТЖИМОМ**